



VINTERLAGRING

Se våre tips for din bobil.



Batteri

Sjekk at batteriene er fulladet. Etterfyll vann på de batteriene som trenger det. Batterier kan stå kaldt, men la helst bobilen stå på lading.



Dekk

Sjekk lufttrykket i dekkene. Hell gjerne eddik over hjulene, det holder mus og gnagere borte.



Olje

Sjekk oljenivået på motoren. Skift gjerne olje før du setter bort bobilen. Oljeskift fjerner urenheter og motoren blir konserververt ved å ha ny og frisk olje under lagring.



Vask og tømning

Tøm og rens ferskvannstank, blåse gjennom slanger fra armaturer. La armaturer og tappekran stå åpen.

Tøm gråvannstank og varmtvannsbereder å la kran stå åpen. Tøm toalett, vask godt og smør pakninger. Slipp ut trykket i spyleventilen etter at vannpumpa er slått av.



Parkering

Det er lurt å parkere bobilen med forhjulene litt høyere enn bakhjulene (sett noen klosser under hjulene). Da renner vann av bobilen og blir ikke værende rundt skjøter og luker over tid.



Dieseltank

Ha full dieseltank under vinterlagring, da unngår du kondens.

BOBILENES

SERVICEKJEDE

